



---

GEBRAUCHSANLEITUNG

**Fencedogs™**

**BENCHDOGS**

## INHALT DES KITS



- 2 x Bankhaken
- 2 x Rändelschrauben
- 2 x Sechskantschrauben mit niedrigem Profil
- 2 x T-Nut-Muttern

Schritt 1



Schieben Sie die T-Nut-Mutter wie oben gezeigt in den Anschlag und schrauben Sie den Fenchdog mit der Rändelschraube in die T-Nut-Mutter.

Schritt 2



Schieben Sie den Fencedog entlang des Anschlages in die gewünschte Position und setzen Sie ihn in das Loch der MFT-Platte ein.

Schritt 1



Schieben Sie die T-Nut-Mutter in die schmale Seite des Anschlags, wie oben gezeigt und schrauben Sie den Fencedog mit der Sechskantschraube mit niedrigem Profil in die T-Nut-Mutter.

Schritt 2



Schieben Sie den Fencedog entlang des Zauns in die gewünschte Position und setzen Sie ihn in das Loch der MFT-Palte ein.



**BENCHDOG TOOLS**  
*Bringing precision to your work*



[WWW.BENCHDOGS.CO.UK](http://WWW.BENCHDOGS.CO.UK)

MADE IN BRITAIN